

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	13
	Die wichtigsten Merkmale im Überblick	13
2.	Zur besonderen Beachtung	15
	Zur Sicherheit	15
	Zur Aufstellung	16
	Zur Installation	16
	Zum Betrieb	21
3.	Bedienungselemente und ihre Funktion	23
(1)	Netztaste (POWER)	23
(2)	CD-Lade	24
(3)	Anzeigefeld (Display)	24
	(A) Programmanzeige (Prog)	24
	(B) Indexanzeige (Index)	25
	(C) Programmschritt oder Indexnummer	25
	(D) Zufallswiedergabe-Anzeige (Random)	25
	(E) Zeitanzeige	25
	(F) Trackanzeige	26
	(G) Anzeige für Suchlauf vorwärts	26
	(H) Pause-Anzeige	26
	(I) Play-Anzeige	26

(J)	Anzeige für Suchlauf rückwärts	26
(K)	A->B Play Anzeige	26
(L)	Trackanzeige (1-20)	27
(M)	Wiederholanzeige (Single/Full)	27
(4)	Wiederholungstaste (REPEAT)	27
(5)	Zeitwahltaste (TIME)	28
(6)	Wiedergabetaste (PLAY)	28
(7)	Pausetaste (PAUSE)	28
(8)	Stoptaste (STOP)	29
(9)	Überspringentasten (<< SKIP >>)	29
(10)	Suchlauftasten (<< SEARCH >>)	29
(11)	Zufallstaste (RANDOM)	30
(12)	Kopfhörerbuchse	30
(13)	Indextaste (INDEX)	30
(14)	Zahlentasten (1-9, +10)	31
(15)	Taste zum Öffnen der Klappe (OPEN/CLOSE)	31
(N)	CD-Name-Feld	32
(O)	Titelfeld	32
(P1)	Bearbeitungstaste 1	33
(P2)	Bearbeitungstaste 2	33
(Q)	Taste zum Setzen eines Indizes (Index Set)	33
(R)	Fernbedienungstaste	33
(26)	Vergrößerungstaste	33
(27)	Verkleinerungstaste	34
(28)	Immer-im-Vordergrund-Taste	34
(S)	Klappe schließen	34

(T) Einrichtungstaste (Setup)	34
(U1) Indexanzeige (Anzahl)	35
(U2) Indexanzeige	35
(16) Ein-/ Ausfahrtaste (OPEN/CLOSE)	36
(17) Löschtaste (CLEAR)	36
(18) Anzeigetaste (DIS)	37
(19) Aufhebungstaste (DEL)	37
(20) Speichertaste (SAVE)	37
(21) Programmtaste (PROG)	37
(22) Einleasetaste (LOAD)	38
(23) Bereichsspieltaste (A/B)	38
(24) Fernbedienungssensor	39
(25) Fernbedienungsanzeige	39
 4. Grundlegender Betrieb	 41
Wechseln der CD	41
Hinweis für Geräte ohne automatischen Auswurf:	42
Direktwiedergabe	42
Direktwahl mit den Zahlentasten	43
Überspringen von Titeln	44
Überspringen bei der Wiedergabe	45
Suchlauf	45
 5. Programmieren	 47
Direkteingabe von Titeln	48
Programmierung aller Titel einer CD	49

Programmieren durch Löschen unerwünschter Titel	49
Überprüfen, Ändern und Löschen des Programms	50
Ändern des Programms	51
Löschen des Programm-Modus	52
Speichern des Programms	52
Laden des Programms	53
Löschen eines Programms aus dem Speicher	53
Wiederholung eines Titels	53
Wiederholung der ganzen CD	54
Wiederholung des ganzen Programms	54
Abspielen der Titel in zufälliger Reihenfolge	55
6. Abspielen zwischen zwei beliebigen Punkten A und B	57
Setzen der Punkte A und B	58
Überprüfung der Punkte A und B	59
Löschen der Punkte A oder B	60
Ändern der Punkte A oder B	60
Wiederholung zwischen zwei beliebigen Punkten A und B	62
7. Die Indexfunktion	63
Wiedergabe ab der nächsten Indexposition	64
Wiedergabe ab einer bestimmten Indexposition	64
Setzen von Indexpositionen	65
Sichern der Indexpositionen für spätere Sitzungen	66
Löschen einzelner Indizes	66
Löschen aller Indexpositionen	66

8.	Archivierung von CD-Namen und CD-Titeln	69
	Eingabe eines CD-Namens	70
	Ändern des CD-Namens	70
	Eingabe und Ändern von CD-Titeln	71
	Ändern der Titelliste	72
	Das CD-Archiv	72
	Direktwahl eines CD-Titels	73
9.	Die Fernbedienung des Multi Compact Disk Player DB9208	75
	Die Fernbedienung aktivieren	76
	Die Fernbedienung ausschalten	76
	Grundlegende Funktionen	76
	Verstecken des Players	77
	Hervorholen des Players	77
	Die Fernbedienung immer ganz nach oben legen	78
	Stichwortverzeichnis	79